



HABITACLE DU VÉHICULE

- Vérifier que la ventilation soit coupée.
- Appliquer un produit désinfectant sur les clés et chaque point contact (voir schéma ci-dessous)
- Respecter les durées de nettoyage et de séchage indiquées sur le produit.
- Essuyer avec des feuilles de bobine d'essuyage, si nécessaire.
- Jeter les consommables utilisés et les feuilles dans une poubelle ouverte ou à pédale.
- Mettre les clés dans une pochette plastique avec l'OR.

ZONES DE CONTACT INTÉRIEURES



PROCÉDURE DE DÉSINFECTION VÉHICULE COVID-19



EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

- Appliquer un produit désinfectant sur chaque point contact (voir schéma ci-dessous)
- Laisser agir le produit le temps nécessaire.
- Essuyer avec de la bobine d'essuyage, si nécessaire.
- Jeter les consommables utilisés et les feuilles dans une poubelle ouverte ou à pédale.

ZONES DE CONTACT EXTÉRIEURES

